

Tillträde till Skellefteå Kraft Elnäts driftrum

1. Syfte

Klarlägga gällande krav för tillträde till Skellefteå Kraft Elnäts (SKEAB:s) driftrum.

2. Omfattning

Denna rutin gäller för alla som arbetar, besöker eller vistas i SKEAB:s driftrum, t.ex. PT-, ST-, TT-, nätstationer, kopplingsstationer och ställverksutrymmen i byggnad eller utomhus.

3. Ansvar

Berörda chefer ansvarar för att rutinen informeras till arbetstagare innan tillträde till SKEAB:s driftrum sker och innan nycklar och passerkort kvitteras ut.

Alla som ska tillträda driftrummen ansvarar för att rutinen följs.

Processledare Underhålla Nät ansvarar för årlig genomgång av rutinen.

Alla som arbetar i rutinen ansvarar för att felaktigheter och förbättringsförslag återkopplas till processledaren.

4. Beskrivning

4.1. Utbildningskrav

- SSG Entré Grundkurs (interaktiv säkerhetsutbildning för entreprenörer).
- SSG Entré Skellefteå Kraft Elnät (interaktiv säkerhetsutbildning för entreprenörer).
- Arbete gällande **elektriskt arbete** i PT-, ST- och TT-stationer ska genomföras av person som genomfört utbildning enligt gällande EBR kravdokument. Krav vid utbildning för ESA: ESA E1 elektriskt arbete.
- **Icke elektriskt arbete** i eller invid en elektrisk anläggning (t.ex. gräsklippning, snöröjning, städning, byggarbeten och målning i PT-, ST- och TT-stationer) ska genomföras av person som genomfört utbildning enligt gällande EBR kravdokument. Krav vid utbildning för ESA: ESA E2 Icke-elektriskt arbete.
 - En genomgång av ESA E2 Icke-elektriskt arbete för tillträde och en ESA Överenskommelse om tillträde ska upprättas och kvitteras. Genomgången ska göras av Elanläggningsansvarig eller dennes representant tillsammans med entreprenören/uppdragsutföraren.
- Det åligger entreprenör/uppdragsutförare att upprätthålla kompetens och kravutbildningar så att uppdraget utförs fackmannamässigt.

Undantag från utbildningskrav kan ges för tillfälliga arbeten och besök. I dessa fall ska personen ledsagas till platsen och ha tät kontakt med beställaren eller dennes representant, som även ansvarar för den information som krävs i övrigt.

4.2. Kontakt med driftcentral

- Vid ankomst till och avresa från PT-, ST- och TT-stationer samt specifika nätstationer ska Eldriftledare i Driftcentralen Elnät (DCN) kontaktas.
 - Sedan hösten 2024 görs detta i första hand genom registrering via QR-kod som finns uppsatt vid grind/dörr. Om detta inte fungerar så ska Eldriftledare DCN kontaktas via telefon, 0910-77 27 55.
 - Kommunikation med Eldriftledare DCN ska ske på svenska.

4.3. Övriga krav

- Personlig skyddsutrustning ska användas.
 - Vid arbete som klassas som elektriskt arbete ska ljusbågstestade och flamsäkra arbetskläder användas.
 - I PT-, ST- och TT-stationer samt specifika nätstationer ska alltid hjälm användas, samt varselplagg på överkroppen.
- Samtliga berörda ska själva orientera sig och begära att få information om de unika risker som finns på varje arbetsplats, utrymningsvägar, brandrisker samt eventuella övriga villkor som kan påverka arbetet.
- Person under 18 år får inte ges tillträde till driftrum, förutom i följande undantag:
 - Då uppgiften ingår i handledarledd praktik som en del av gymnasieutbildning, eller likvärdig utbildning för arbete med elektrisk starkströmsanläggning.
- Grindar/dörrar får inte lämnas öppna utan bevakning. När man lämnar driftrummet ska man kontrollera att dessa är stängda och låsta.
- Materiel, skrot, maskiner, fordon m.m. får inte förvaras i driftrum (dit även ställverksområde räknas), om det inte ingår i byggnation/underhåll av det specifika driftrummet.
- Allvarliga tillbud och elolyckor ska anmälas omgående till SKEAB.
- Delning av foto från driftrum får endast ske efter godkännande från Elanläggningsansvarig eller dennes representant.
- Rökning är förbjudet i eller i nära anslutning till samtliga driftrum.