

Rutin för tillträde till vattenkraft

Syfte

Delge krav för behörighet att tillträda Skellefteå Krafts vattenkraftanläggningar.

Omfattning

Alla som besöker eller arbetar i Skellefteå Krafts vattenkraftanläggningar

*Upphandlad underhållsleverantör omfattas av delar i upprättat avtal

Ansvar

Samtlig personal inom Skellefteå Kraft koncernen samt upphandlade konsulter och leverantörer ansvarar för tillämpning av rutinen.

Affärsenhetschef ansvarar för att rutin hålls uppdaterad.

Säkerhet

Innan tillträde på Skellefteå Kraft vattenkraftsanläggningar ska säkerhetsaspekten beaktas. Begränsningar, exempelvis, ska beaktas gällande vart i anläggningen tillträde tillåts är lämpligt med avseende på syftet med tillträde. Erforderliga tillstånd och godkännande ska erhållas innan personal medges tillträde. Rutiner och processer för detta finns dokumenterat i Skellefteå Krafts säkerhetsledningssystem.

Beskrivning

Krav för arbete på Skellefteå Krafts vattenkraftanläggningar.

Utbildningskrav

- SSG Entré SKAB (obligatoriskt)

Dessutom gäller, beroende på arbetets art, följande utbildningskrav:

- Webb-utbildning ESA-instruerad (vid arbete i eller i närhet av spänning)
- Webb-utbildning ESA-vattenvägar (vid större arbete i vattenvägar såsom exempelvis sättavstängningar av utskovsluckor)
- Vid enklare arbeten i, eller invid Vattenvägar skall instruktion rörande ESA-vattenvägar utföras av en för detta utbildad person
- Heta Arbeten (om sådant arbete skall utföras)
- För användande av travers/telfer vid lyft krävs adekvat utbildning samt godkännande av samordningsansvarig för respektive anläggning.

Dessutom gäller:

- Hjälms, skyddsskor, flamskyddad klädsel samt varselkläder/väst (obligatorisk) och övrig adekvat skyddsutrustning
- Höjdarbete skall utföras med godkänd fallskyddsutrustning samt ej utföras som ensamarbete
- Anmälan skall alltid göras i förväg till samordningsansvarig för respektive anläggning. Företrädesvis med dokumentmall "Projektanmälan"
- Daglig anmälan till Driftcentralen vid ankomst till och avresa från anläggningen. Tel. 0910-772633

Krav för besök på Skellefteå Krafts vattenkraftanläggningar

Krav

- Anmälan skall alltid göras i förväg till samordningsansvarig för respektive anläggning.
- Besök av personer som inte är ansluten till underhållsleverantören eller avdelning KV skall ha godkännande av respektive anläggningsingenjör
- Besökare skall alltid åtföljas av person från någon av ovan nämnda enheter
- Hjälms, skyddsskor, flamskyddad klädsel samt varselkläder/väst (obligatorisk)
- Anmälan till Driftcentralen vid ankomst till och avresa från anläggningen. Tel. 0910-772633